

► Проверка разрежения в приводе муфты блокировки

При заднеприводном режиме, в отличие от традиционных систем блокировки, в привод муфты блокировки постоянно передается разрежение, создаваемое вакуумным насосом. Разгерметизация любой из вакуумных линий может нарушить функционирование системы полного привода. Необходимо следить за герметичностью вакуумных линий.

Как проверить систему вакуумного привода муфты блокировки:

1. Отсоединить от электромагнитного клапана вакуумную линию привода муфты блокировки.
2. Подсоединить вакуумметр к вакуумной линии привода муфты блокировки.

